

ECoS 50200 & 50000 version du firmware 3.0.4

50200	50000	Description des symboles	50200	50000	Description des symboles
		Fonction générique			Grue: monté et descente de la flèche
		Phares avant			Grue: monté et descente du crochet
		Eclairage cabine			Etincelle des roues (au freinage)
		Eclairage 2			Grue: rotation
		Son			Jet de vapeur
		Son générique			Radio
		Annonce			Bruit d'attelage
		Vitesse manoeuvre			Bruit de voie ferrée
		Temporisation accélération, freinage			Montée du régime moteur diesel
		Attelage			Descente du régime moteur diesel
		Vapeur			Sifflet du chef de gare
		Pantographe			Bruit de tamponnement
		Feux de route			Bruit en courbe
		Cloche			Soupape
		Avertisseur sonore (Klaxon)			Arrêt des jets de vapeur
		Sifflet			Pompe à air
		Bruit ouverture fermeture de porte			Pompe à eau
		Ventilateur			Sablage
		Son de pelle			Vanne de vidange
		Mode shift			Son de relâchement des freins
		Eclairage intérieur			Eclairage de manoeuvre
		Eclairage plaque			Eclairage du tableau de bord
		Son des freins			